

# DÉCONTAMINATION HABILLAGE EPI

## ÉTAPES À SUIVRE

- Retirer tous les bijoux
- Mettre les vêtements de bloc opératoire
- Attacher les cheveux
- Retirer les souliers et mettre les chaussons jetables



1 Enfiler la combinaison de protection jusqu'à la taille.



2 Mettre les bottes, puis recouvrir les bottes de la combinaison.



3 Mettre la première paire de gants de nitrile.



4 Enfiler le haut de la combinaison.



5 Entrer le capuchon à l'intérieur de la combinaison avec l'aide de l'assistant.



6 Monter la fermeture à glissière à moitié et sceller avec le velcro.



7 Vérifier la date d'expiration de la cartouche indiquée sur l'emballage. Retirer la cartouche de l'emballage en le déchirant.



8 Retirer le couvercle noir dévissable et le bouchon blanc des cartouches.



9 Visser sans serrer une cartouche dans chacune des trois admissions filetées.



10 Une fois les trois cartouches en place, les serrer manuellement. Ne pas trop serrer.



11 Fixer les couvercles de douche aux cartouches droite et gauche, ouverture vers le bas.



12 Appuyer sur le bouton indicateur de la batterie pour vérifier la charge de la batterie. Ne pas utiliser si moins de 3 barres sur 5 sont allumées.



13 Installer la batterie dans l'adaptateur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

suite au verso

# DÉCONTAMINATION HABILLAGE suite



14 Insérer la batterie dans l'étui et s'assurer que le connecteur est dégagé.



15 Raccorder le cordon d'alimentation du moteur à la batterie.



16 Endosser le moteur à la taille, à l'arrière, et ajuster la ceinture.



17 Appuyer 1 seconde sur le bouton de mise en marche sur la batterie.



18 Fermer l'étui à l'aide des boutons-pression et s'assurer que le voyant lumineux de la batterie est visible dans la fenêtre transparente de l'étui.



19 Enfiler la cagoule.



20 Le serre-tête doit être au niveau du front, les sangles doivent toucher le dessus de la tête. La bande élastique de la cagoule doit être en contact avec le visage sous le menton et sur les joues.



21 Avec l'aide de l'assistant, glisser le plastron interne à l'intérieur de la combinaison de protection à l'avant et à l'arrière.



22 Monter la fermeture à glissière de l'ÉPI et sceller le reste de la bande velcro.



23 Enfiler les gants de butyle par-dessus la combinaison.



24 L'assistant scelle avec le ruban :

- les gants de butyle ;
- les bottes à 15 cm (6 po) au-dessus des chevilles ;
- la fermeture à glissière de la combinaison.



25 Écrire le nom de l'intervenant sur la combinaison.